

CLDK110TP Disk za čišćenje BluRay Player i DVD plejera 20ml

Šifra: 105152

Kategorija proizvoda: Dodatna oprema za tv

Proizvođač: NEDIS

Cena: 770,00



- Održava DVD ili Blu-ray plejer kako bi se osiguralo optimalno funkcionisanje
- Dve ultra tanke četke za bezbedno uklanjanje prašine i drugih čestica prljavštine

Komplet za čišćenje sočiva za bezbedno i lako čišćenje sočiva DVD, Blu-ray ili CD ROM plejera. Nanesite malu količinu tečnosti na četke DVD-a za čišćenje, umetnite DVD i pritisnite dugme za reprodukciju da biste bezbedno i lako očistili sočivo plejera. Na ekranu ce se pojaviti meni za dodatnu vizuelnu podršku.

Širina 141 mm

Visina 9 mm

Dubina 123 mm

Težina 59 g

Boja Providna

Sadržaj tečnosti za čišćenje 20 ml

Dizajn sredstva za čišćenje: Disk za čišćenje

Vrsta čišćenja: Sredstvo za čišćenje diska i sočiva

Namena sredstva za čišćenje: DVD i Blu-Ray plejera

Broj proizvoda u pakovanju: 1 kom.