

DEX-HDMI-KVM462 Gembird Consumer Electronics 200m Video Transmitter Receiver Extender Over CAT5e/6

Šifra: 41272

Kategorija proizvoda: Ostale računarske periferije, kablovi, adapteri

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 7.760,00



Model: DEX-HDMI-KVM462 Gembird Consumer Electronics 200m Video Transmitter Receiver Extender Over CAT5e/6 Lan Network Hdmi Usb Kvm Extender Hdmi Extender

HDMI Ekstender

Rastojanje proširenja do 200m

Rezolucija: 480p, 720p, 1080p

Frekvencija uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz

IR daljinski upravljač 38 kHz; NEC

Potrošnja energije: 3W za hdmi pošiljalac i prijemnik

Adapter za napajanje DC 5V/1A

200M HDMI IP Ektender je zasnovan na TCP/IP standardu. Prenosi vaš HD ekran visoke rezolucije do 200 metara od vašeg DVD ili racunarskog izvora pomocu jednog CAT5e/6 kabla. U isto vreme, prenosi HDMI audio i video izvor u režimu od tacke do tacke, od tacke do više tacaka, od više tacaka do više tacaka i u režimu kaskadne veze.

-Podržava HDCP1.4

-Režim dekodiranja MJPEG

-Podržava režim od tacke do tacke, režim od jedne tacke do više tacaka i režim kaskadne veze.

-802.3 Ethernet standard.

-Podržava IR daljinski upravljač

-Podržava USB proširenje za miš i tastaturu.

-Dizajn čistog hardvera, plug and play, bez potrebe za dodatnim softverom.

Rezolucije: 480p,720p,1080p

Audio : Brzina uzorkovanja: 32 kHz, 44,1 kHz i 48 kHz kod

IR daljinski upravljač: 38 KHz;NEC

Adapter za napajanje: DC: 5V/1A

Maksimalna potrošnja energije: HDMI pošiljalac: 3W HDMI prijemnik: 3W

Dimenzije: 163x87x24mm

Težina: 474 g

Radna temperatura/vlažnost: 0?-45?/10%-80%RH (bez kondenzacije)

Temperatura skladištenja/vlažnost: -10?-70?/5%-90%RH (bez kondenzacije)

Povezivanje i rad:

1) Povežite HDMI izvor (kao što je DVD, PS3, STB) na "HDMI IN" predajnika pomocu HDMI kabla.

2) Povežite "HDMI izlaz" prijemnika na HDTV ekran pomocu HDMI kabla.

3) Povežite predajnik i prijemnik sa jednim cat5e/6 kablom (preporucuje se). Najdalje rastojanje je 200M.

4) Povežite „IR prijemnik“ u „IR-RX“ port na prijemniku i „IR predajnik“ u „IR-TX“ na predajniku i uverite se da IR predajnik cilja na IR port izvora

6) Povežite napajanje od 5V na uređaj i ukljucite uređaj za video prenos. Kada su RX i TX povezani preko

mrežnog kabla, jedan indikator treperi. Kada je signal povezan, jedan indikator na mrežnom portu svetli.