Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Bežicni



JPD-PS5 Grey-White PC/PS5 Gembird Bezicni gamepad sa vibracijom, zvucnik, 3,5mm, touchpad, trigger

Šifra: 101362
Kategorija prozivoda: Kontroleri
Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 5.440,00

gamepad - wireless
Poseduje vibraciju za realisticno igracko iskustvo
Ergonomski dizajn za sate udobnog igranja
Prakticna funkcija pozadinskog osvetljenja za nocne igare

-Bežicni Bluetooth kontroler za PlayStation 5 ili PC
-Dvostruka vibracija i uticnica za slušalice
-LED lampica i prakticno pozadinsko svetlo

Interfejs: Bluetooth
Baterija: Li-Ion
Uticnica za slušalice: 3,5mm
Port za punjenje: Type-C
Dimenzije: 155x40x105 mm
Neto težina: 0,2kg

PS5 kontroler, koji pripada kategoriji bežičnih Bluetooth kontrolera (koristi bežičnu Bluetooth tehnologiju). Može daljinski da upravlja, što ga čini jednostavnim za korišcenje. Može se koristiti za PS5 konzolu, PS5 PRO i PS5 SLIM. Kompatibilan je sa pametnim telefonima i PC racunarima.

Ulazna snaga: 5V - 1.500mA
Tip baterije:
Ugrađena litijum-jonska baterija
Napon: 3,65 V
Kapacitet baterije: 1.560 mAh
Radna temperatura: 5°C - 35°C
Težina: 280 g

Kada prvi put koristite kontroler, potrebno je da ga povežete sa PS5 konzolom: Uključite PS5 konzolu, povežite kontroler pomocu USB kabla tipa C, a zatim pritisnite dugme „Home“ na kontroleru i izaberite korisnika. Kada se kontroler povezuje sa konzolom, svetlosna traka treperi belom bojom, a zatim ostaje plavo ili svetli drugim bojama kanala, možete ukloniti kabl i koristiti kontroler bežično.

Povezivanje sa pametnim telefonom:

Bluetooth veza: U isključenom režimu, prvo pritisnite dugme „SHARE“ i „PO?ETNA“, gejmpad ulazi u režim uparivanja putem Bluetooth veze kada svetlo brzo treperi, pretražite Bluetooth uređaje na pametnom telefonu

1.IOS Blutut veza: Otvorite Blutut na iOS uređajima -> Pretražite Blutut uređaje, na listi „Dostupni uređaji“ kliknite na „DUALSHOCK 5 bežični kontroler“ da biste se povezali. LED svetlo svetli kada je Bluetooth povezan.

2.Android Blutut veza: Otvorite Bluetooth na Android uređajima -> Pretražite Bluetooth uređaje, na listi „Dostupni uređaji“ kliknite na „Bežični kontroler“ da biste se povezali. LED svetlo svetli kada je Bluetooth povezan.

Veza sa računarom:
Gejmpad se može povezati sa računarom na dva načina:
1. Žična veza: Povežite se sa računarom pomocu USB kabla.

2. Bluetooth veza: U isključenom režimu, prvo pritisnite dugme „SHARE“ i „Home“ da bi gejmpad ušao u režim Bluetooth uparivanja. Kada svetlo treperi, brzo pretražite Blutut uređaje na računaru i kliknite na listu „Dostupni uređaji“ na „Bežični kontroler“ da biste se povezali. LED svetlo svetli kada je Blutut povezan.

Napomena:

1.Računar, desktop računar ili laptop sa Bluetooth funkcijom mogu direktno da koriste Bluetooth funkciju povezivanja.
2. Korisnici mogu da kupe odgovarajuci Blutut prijemnik.
3. Definišite režim D-unosa ili X-unosa u skladu sa funkcijom prijemnika

Sleep and Wake up
Ako kontroler ne uspe da se poveže sa konzolom duže od 30 sekundi u stanju pretrage, preci ce u stanje spavanja.
U povezanom stanju, nema radnje sa dugmadima oko 10 minuta, a levi/desni deo se ne pomera značajno, a ručica prelazi u stanje spavanja;

Pritisnite dugme „HOME“ da biste uključili kontroler, on ce se automatski ponovo povezati sa PS5 sistemom.

Uključivanje/Isključivanje
1.Pritisnite dugme „HOME“ da biste uključili kontroler.
2. Isključite kontroler, pritisnite dugme PS dok se svetlosna traka ne isključi ili se odjavite sa PS5 sistema.
3. Kada je kontroler u statusu ponovnog povezivanja, isključic´e se ako se povezivanje ne uspostavi duže od 60 sekundi.

Kako se puni?
Baterija kontrolera se puni kada ga povežete sa PS5 konzolom pomocu USB kabla. Konzola mora biti uključena ili u režimu mirovanja. Nivo napunjenosti baterije se pojavljuje na ekranu kada pritisnete i držite dugme PS. Dok je sistem u režimu mirovanja, svetlosna traka polako treperi narandžasto. Kada se punjenje završi, svetlosna traka se gasi.
2. Kontroler se može puniti pomocu stanice za punjenje. Baterija se puni kada povežete kontroler sa stanicom za punjenje. Kontroler se ne može sam isključiti kada se poveže sa stanicom za punjenje.
3. Potrebno je približno 3 sata da se kontroler napuni kada je baterija prazna.

Kako se resetuje?

Ako se vaš kontroler ne uparuje, ne reaguje ili prikazuje trepcuce svetlo, moracete da resetujete kontroler. Da biste to uradili, samo koristite mali alat i pritisnite dugme za resetovanje.
Dugme za resetovanje se nalazi u rupi na zadnjoj strani kontrolera.

Paket sadrži:
Kontroler x1
USB kabl tipa C x1
UPUTSTVO ZA KORISNIK x1

Pažnja
Ne koristite ovaj proizvod u blizini izvora vatre;
Ne stavljajte proizvod u vlažno ili prašnjavo okruženje;
Ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svetlosti ili visokoj temperaturi,
Ne koristite hemikalije poput benzina za unutrašnjost;
Ne udarajte proizvod i ne dozvoljavajte mu da padne usled jakih udaraca;
Ne savijajte ili vucite kablove snažno;
Ne rastavljajte, ne popravljajte ili ponovo sastavljajte.

Isključivanje/Punjenje/Alarm za slabu bateriju/Resetovanje:
-Da biste isključili kontroler, pritisnite dugme HOME 5 sekundi dok se indikatori ne ugase.
-Kada je kontroler u statusu ponovnog povezivanja, isključice se ako se ne poveže duže od 30 sekundi.
-Kada se kontroler povezuje sa konzolom, preci ce u režim spavanja kada nema operacije duže od 5 minuta.

Punjenje
-Tokom punjenja kada je kontroler isključen, LED indikatori trepcu; kada je baterija puna, LED indikatori se gase.

-Tokom punjenja kada je baterija uključena, LED indikatori trepću; kada je baterija prazna, LED

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.